

日本橋三井ホール ワイヤレス周波数表 SHURE UR4D

			周波数	Digital TV channel
HAND	1	J5HK	625.675	38
	2	J5HK	628.550	39
	3	J5HK	630.050	39
	4	J5HK	637.675	40
HAND or PIN	5	J5HK	633.600	40
	6	J5HK	633.950	40

* ワイヤレスマイクを持ち込まれる方はDigital TV channel 38～40ch以外で調整ください。

* 当ホールで使用出来るTV channelは、12,13,34～44chです。